ZEPHIR®

Wiederaufladbarer elektrischer Rasierapparat

ZHB671

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie vorsichtig diese Anleitung , da es wichtige Informationen über Sicherheit, Betrieb und Wartung des Gerätes gibt . Bewahren Sie diese Anleitung für die Zukunft auf.

Hinweise

1 . Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel oder auf Wärmequellen, die in der Nähe des Gerätes sind.
2 . Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch vorgesehen .
3 . Vor der Reinigung und Pflege, ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose .
4 . Verwenden Sie keinen Spray (z.B. Insektizide, Haarspray , etc.). Er könnte die Hülle beschädigen .
5 . Im Fall von abweichenden Situationen, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie an den Verkäufer oder das Kundendienstzentrum.
6 . Verwenden Sie das Gerät nicht durch Programmierer , externe Zeitgeber, getrennte Systemfernbedienung , Schaltuhren, oder durch kein anderes Gerät , das sich automatisch einschalten kann.
7 . Verwenden Sie keine fliegende Steckdose oder beschädigte Kabel .
8 . Wenn Sie das Gerät aus der Steckdose ziehen, halten Sie den Stecker fest, um Stromschlag , Kurzschluss oder Brand zu vermeiden.
9 . Befestigen Sie keinen Sicherheitsschalter durch Klebestreifen wegen Brandgefahr .
10 . Wegen der Gefahr eines Stromschlags ist es absolut verboten, das Gerät zu demontieren oder zu reparieren. Wenn notwendig ist, wenden Sie an den Verkäufer oder das Kundendienstzentrum.
11 . Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen oder Schwimmbädern.
12 . Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen.
13 . Stecken Sie keine Gegenstände in die Spalten des Gerätes.
14 . Bevor Sie das Gerät am Stromnetz anschließen, überprüfen Sie, dass die Spannung richtig ist, wie auf dem Etikett des Produktes angegeben ist, und dass die Anlage den aktuellen Standards entspricht.
15 . Berühren Sie den Netzanschluss nicht mit nassen Händen.
16 . Verwenden Sie das Produkt nicht für einen anderen als den eigentlichen Zweck.
17 . Dieses Gerät kann von Personen (auch Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen körperlichen Leistungsfähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen nicht benutzt werden, außer sie beaufsichtigt werden oder wenn sie über den Gebrauch des Gerätes von einer verantwortlichen Person für ihre Sicherheit informiert wurden.
18 . Wenn das Gerät beschädigt ist, wenden Sie sich an den Verkäufer oder sein technisches Kundendienstzentrum.
19 . Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu sein, dass sie mit dem Gerät nicht spielen.
20 . Warnung: halten sie das Gerät trocken.

Beschreibung der Bauteile

- Körper



Zubehör



Kabel



Bürste

Gebrauchsanleitung

1. Entfernen Sie den Deckel von den Köpfen und schalten Sie den Rasierapparat ein, indem Sie den Hauptschalter nach oben drücken. Pfleglich stellen Sie den Rasierapparat in Kontakt mit der Haut, indem Sie ihn in die entgegengesetzte Richtung des Haarwachstums bewegen. Wenn Sie ein bisschen die Haut in den Punkt der Rasur ziehen, können Sie ein besseres Ergebnis bekommen. Wenn Sie mit dem Rasieren fertig sind, drücken Sie den Schalter nach unten und stellen Sie den Deckel auf die Köpfe, um sie zu schützen.
2. Die Ladezeit sollte 20 Stunden hintereinander nicht übersteigen, um die Langlebigkeit der Batterie nicht zu gefährden.

• Gebrauch des Präzisionszurichters

1. Öffnen Sie die Heckklappe des Rasierapparates, um den Präzisionszurichter herauszuziehen.
2. Pfleglich, stellen Sie den Präzisionszurichter in Kontakt mit der Haut und radieren Sie pfleglich.
3. Nach der Anwendung, schließen Sie die Heckklappe, drücken Sie den Hauptschalter nach unten und stellen Sie den Deckel auf die Köpfe.



Aufladen

1.Stecken Sie den Rasierapparat in die Steckdose durch das Netzkabel ein. Der Ladeanzeiger geht ein und zeigt das effektive Aufladen. Laden Sie zwischen 8 und 16 Stunden hintereinander.
2. Ladespannung: 220-240V 50Hz
3. Überprüfen Sie, dass der Ladezyklus die Batterie vollständig aufgeladen hat, um seine Langlebigkeit zu bewahren.
4. Der Rasierapparat kann für mindestens 7 Tage nach jedem Ladezyklus verwendet werden.

Reinigung und Pflege

Drücken Sie den Hauptschalter nach unten und entfernen Sie den Deckel von den Köpfen. Drehen Sie den Rand des Kopfes gegen den Uhrzeigensinn nach unten, um die Gruppe herauszuziehen. Entfernen Sie das Haar von innen und von dem Kopf und vom Körper des Rasierapparates (einmal pro Woche).
Nach der Reinigung, installieren Sie die Köpfe wieder, wie am Anfang mit dem Deckel auf.







• Ändern Sie die Position der Achsen 1, 2 und 3 nicht, um Verformungen zu vermeiden, die den normalen Lauf des Rasierapparates gefährden könnten.

ACHTUNG:

Bieten Sie sehr viel Vorsicht, wenn Sie den Deckel der Köpfe öffnen, um der Kontakt mit den Rasierklingen zu vermeiden.

Anmerkungen

• Drücken Sie die Basis der Köpfe nicht mit Gewalt, um den Lauf des Gerätes nicht zu gefährden .

• Ziehen Sie den Kopf nicht aus dem Körper des Rasierapparates, indem Sie scharfe Gegenstände verwenden.



• Reinigen Sie den Körper des Rasierapparates nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, sodass den internen Motor nicht beschädigt wird.



• Lagern Sie das Gerät nicht an zu heißen, feuchten Orten, oder wo der Rasierapparat Kontakt mit direkter Sonnenlicht (z. B. im Auto) bekommen kann.

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.i

Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez achetez le produit.

Tratamiento de los equipos eléctricos y electónnicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en paises europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Importiert von Westim S.p.A.
Via Roberto Bracco 42,00137 Roma, Italia
Tel. +39 06 8720311
Mail: info@westim.it
Made in China
Hergestellt in China